



CONFIGURACION INTERNET WAP

modelos XT

- insertar SIM (a lo menos 1 en slot SIM A)
- encender teléfono celular.
- configurar hora/fecha.
- vamos al icono de **SERVICIO DE INTERNET** o **INTERNET** según sea modelo de celular.
- debemos encontrar **CUENTA DE DATOS** o **DATOS DE CUENTA** según sea modelo de celular.
- ingresamos, y seleccionamos **GPRS**.
- editamos el 1º ítem.
- en **NOMBRE DE CUENTA** ingresamos:
 - *para ENTEL: **entel** (con minúsculas)
 - *para MOVISTAR: **WAP MOVISTAR**.
 - *para claro: **WAP CLARO**.
- CONFIRMAMOS CON HECHO.
- ahora editamos APN.
 - *para ENTEL: **bam.entelpcs.cl** (con minúsculas)
 - *para MOVISTAR: **wap.tmovil.cl** (con minúsculas)
 - *para CLARO: **wap.clarochile.cl** (con minúsculas).
- CONFIRMAMOS CON HECHO.
- ahora editamos **NOMBRE DE USUARIO** y **CONTRASEÑA**, con los mismos datos:
 - *para entel: **entelpcs** (con minúsculas).
 - *para MOVISTAR: **wap** (con minúsculas)
 - *para CLARO: **clarochile** (con minúsculas).
- CONFIRMAMOS CON HECHO.
- en tipo de autoridad, dejamos en **NORMAL**.

-CONFIRMAMOS TODO LO REALIZADO CON HECHO Y GUARDAMOS

-Ahora configuramos WAP.

Una vez configurado GPRS, volveremos al menú de **SERVICIO INTERNET** O **INTERNET**.

Nos vamos a la opción **WAP**.

- nos vamos a la última opción **AJUSTES**.
- seleccionamos **SIM**, (normalmente SIM A o 1)
- ahora seleccionamos **PERFILES**. Volvemos a seleccionar **SIM 1**.
- ahora vamos al icono 1 **AGREGAR NUEVO**.
- ahora editamos **NOMBRE DE PERFIL**:
 - *para entel: **wap ban** (con minúsculas)
 - *para MOVISTAR: **WAP MOVISTAR**.
 - *para CLARO: **WAP CLARO**.
- CONFIRMAMOS CON HECHO.
- ahora editamos **PAGINA DE INICIO**, sin borrar **http://**
 - *para entel: **wap.entelpcs.cl**
 - *para MOVISTAR: **wap.tmovil.cl**
 - *para CLARO: **wap.clarochile.cl**



® -CONFIRMAMOS CON HECHO.
-ahora editamos **CUENTA DE DATOS**, seleccionamos y buscamos **GPRS** aceptamos;
*para entel: seleccionamos **entel**.
*para movistar: seleccionamos **WAP MOVISTAR**.

*para claro: seleccionamos **WAP CLARO**.

-ACEPTAMOS.

-ahora editamos **TIPO DE CONEXIÓN**, seleccionamos y buscamos **HTTP** y aceptamos (solo para entel y movistar)

-Modificamos USAR PROXY a SI.

-en DIRECCION DE PROXY, editamos;

*para entel: 010.099.000.010

*para movistar: 172.017.008.011

*para claro: debemos configurar solo en modo **http** y agregamos en el puerto 172.023.200.200 y confirmamos con HECHO.

-para terminar la configuración de TIPO DE CONEXIÓN, se debe configurar puerto de proxy en 8080, para entel y movistar y claro.

-ahora editamos el NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, con los mismos datos para ambos.

*para entel: **entelpcs**.

*para movistar: **wap**.

*para claro: **clarochile**.

CONFIRMAMOS TODO LO REALIZADO CON HECHO Y GUARDAMOS.

Volvemos a selección de perfil y buscamos el último ítem, este deberá tener el nombre de la cuenta

Ya sea wap ban para entel, wap movistar para movistar, wap claro, para claro, acetamos y activamos perfil.

- Una vez almacenados todos los cambios ingrese nuevamente al menú principal y seleccione **servicios Internet**
- Seleccione la opción WAP
- Seleccione **introducir dirección**
- O bien vamos a página de inicio.